

PROCÉDURE D'UTILISATION DU POSITIONNEUR DE LAVAGE DE CONTENEUR



01 - Réglage du positionneur.

- Le meilleur réglage consiste à adapter le positionneur à la hauteur du conteneur.
- Le réglage se fait à l'aide des pieds coulissants. 4 réglages sont possibles.
- Verrouiller avec les goupilles.



07 - Vidange et rinçage.

- Se positionner à côté du bac et basculer le conteneur afin d'évacuer les eaux de rinçage.
- Cette opération peut être effectuée plusieurs fois.



02 - Mise en place du positionneur.

- Incliner le positionneur.
- Glisser les pattes sous la collerette de levage du conteneur.



08 - Relevage du conteneur.

- Positionner les 2 mains sur les poignées du conteneur.
- Exercer une poussée. L'ensemble se redresse et atteint sa position d'équilibre.



03 - Basculement du conteneur.

- Positionner les 2 mains sur le guidon et tirer pour que l'ensemble positionneur et conteneur se mette en bascule.



- Déplacer successivement les mains sur le guidon du positionneur.



04 - Basculement de l'ensemble.

- Lorsque l'ensemble est à l'équilibre, changer successivement la position des mains en les plaçant sur les poignées du bac.



09 - Accompagnement lors du relevage.

- Faire contrepois avec le haut du corps.
- Le conteneur revient au sol en douceur.



05 - Accompagnement lors du basculement.

- Accompagner le bac et le positionneur jusqu'au sol en conservant une stature droite.



10 - Dépose du positionneur.

- Pousser sur le guidon.

06 - Lavage.

- A l'aide de la brosse, d'un jet d'eau et d'un produit désinfectant, procéder au lavage intérieur et extérieur du conteneur.



Une vidéo de démonstration est disponible sur notre site web.
www.tt-environnement.fr



ENVIRONNEMENT